

Technische Information

Anwendungsbereich

Spezial-Dispersionsklebstoff für die Verlegung von WICANDERS Bodenbelägen mit Vinylrücken auf saugfähigen Untergründen im Innenbereich.

Technische Daten

Auftragsweise:	mit Zahnpachtel TKB A2 einseitig auf den Untergrund
Verbrauch:	ca. 300 - 350 g/m ²
Ablüftzeit:	keine
Einlegezeit:	ca. 20 Minuten
Lagertemperatur:	nicht unter + 5° C, frostempfindlich
Lagerzeit:	ca. 12 Monate bei Raumtemperatur
Giscode:	D1 / lösungsmittelfrei

Untergründe

Der Untergrund sowie die raumklimatischen Bedingungen müssen den gültigen Normen (z.B. DIN 18 365) und Merkblättern entsprechen. Unterböden müssen saugfähig, eben, dauertrocken, fest, frei von Rissen, Verunreinigungen und klebehemmenden Substanzen sein.

Nichtsaugende Untergründe mit geeigneten Vorstrichen grundieren und mit geeigneter Ausgleichsmasse mindestens 2 mm stark spachteln.

Verarbeitung

Klebstoff vor Gebrauch gut aufrühren. Nur soviel Fläche mit WICANDERS W-336 einstreichen, wie WICANDERS SERIES 2000 oder 4000 in das nasse Klebstoffbett eingelegt werden kann.

WICANDERS Korkfliesen vollflächig anreiben solange das Klebstoffbett noch nass ist. Jeden Verlegeabschnitt innerhalb von 30 Minuten nach dem Verlegen mit einer 50 kg Walze anwalzen.

Bitte lesen Sie die ausführliche Verlegeanleitung für WICANDERS Vinylcomfort. Die Verlegeanleitung befindet sich in jedem Karton

Wichtige Hinweise

- Die angegebenen Ablüft- und Einlegezeiten beziehen sich auf 20° C und 65 % relative Luftfeuchte. Abweichende Klimaverhältnisse führen zu veränderten Zeiten.
- Verarbeitung nicht unter + 15° C oder über 75% Luftfeuchtigkeit.

Von Kindern fernhalten!

Technische Änderungen vorbehalten.

Stand 09-2023